

ROAMI

findmyTag
スマートトラッカー



取扱説明書



Works with
Apple Find My



Download on the
App Store



Google Play
で手に入れよう

ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

findmyTagアプリのダウンロード

App StoreまたはGoogle Playから
findmyTag アプリをダウンロードします。
アプリを開き、画面の指示にしたがって、
新しいアカウントを作成します。



パッケージ内容

- ・ findmyTag(本体)
- ・ 製品説明書

主な機能

- ・ Apple 「Find My」 アプリを使用してデバイスを検知、iPhone、iPad、iPod Touch、Macコンピュータからデバイスを探す
- ・ 「findmyTag」アプリを使用して、デバイスを探す
- ・ キー、財布、バッグに簡単に取り付け可能な小型サイズ
- ・ 音で場所を探す（Bluetooth圏内で使用可能）
- ・ 電池交換が可能
- ・ Siri対応

仕様

- ・ 対応バージョン：iOS9.0以降 / Android 5
- ・ サイズ（本体）：34×38×9mm
- ・ 重さ：約11g
- ・ CR2032電池式（交換可能）
- ・ 耐防水：IP65
- ・ 対応アプリ：Apple「探す」、Apple Store/Google Play「findmyTag」
- ・ デバイス名：findmyTag

安全に関する注意

- ・ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・製品を直射日光などの極端に暑い場所や寒い場所、湿気、水などの液体から遠ざけてください。
- ・製品が水、湿気、その他の液体にさらされた場合、落下や損傷があった場合は、ご使用にならないでください。
- ・製品を濡れた手で使用しないでください。
- ・開口部に物を入れないでください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

電池交換


1. コインなどを使用して、バッテリーカバーを開けてください。
2. 文字が書かれている面が上になるように、新しいCR2032電池を入れてください。
3. 電池カバーを元に戻し、しっかりと閉めてください。
4. 電池装着後は、LEDランプが3回点滅します。
(音は鳴りません。)

使用方法

●使用前の準備

電池保護シールを引き抜くと、「ピー」と音が鳴りLEDランプが点滅し、電源が自動的に入ります。


WifiとBluetoothをONにします。



【「findmyTag」アプリを使用する場合】

●アプリにデバイスを追加する


1. 保護シールを引き抜いた状態で、アプリを立ち上げると、「findmyTag」が検出されます。
2. 持ち物の情報を登録します。約18種類の中から好きなアイコンを設定することが可能です。



●近くのアイテムを音で探す



Tagが近くにある場合（約10m圏内）、音を鳴らす、点灯させるなどしてデバイスを探すことができます。






●マップから探す



Tagが離れている場合、マップ上で位置を確認することができます。

※場所の更新には10～30分のタイムラグがございます。



●アプリ再インストール後の初期化の方法

こんなときに：

✓別のスマートフォンに登録しなおしたい。

1. アプリを再インストールする
2. タグを手元に用意し、カバーを開ける。
(中面に記載のRetrieve Keyが必要になります)
3. アプリを起動させ、下部にある+ (プラス) マークを押下する。
4. 「findmyTagを取り戻しますか？」をタップする。
5. 上部のカラム (ペンマーク) に、登録時の電話番号を記載、下部のカラム (ノートマーク) に、タグ内部の「Retrieve Key」(数字のみ16桁) を記載する。

※タグ内部のRetrieve Keyは、2段に分かれて記載されておりますが、スペースなどは入れずに続けて記載ください。

6. 「次へ」をタップすると、アクティベートが完了し、以前の登録情報が表示されるようになります。